

MANUAL / FUNKTIONSBESKRIVNING ACTILUME

Produkt- och funktionsbeskrivning

Actilume system för ljusreglering består av en liten och kompakt sensorenhet samt en kontrollenhet som är designad för montage i armaturer. Actilume använder en ”master – slave”styrning som är enkel att installera, driftsätta och använda.

Användning

Förutsättning: Armatur korrekt placerad över arbetsplats

Spänningsätt armaturen. Ljuset tänds efter ca 5 sekunder.

Nu kan man enkelt välja ett av de två standardfunktionerna i Actilume med ett tryck på knappen på sensorenheten (tryck kortare än 3 sekunder). När knappen släpps indikerar LED chipen genom att blinka en eller två gånger.

Funktion 1 (1 blinkning) - Kontorsrum

Närvarosensorn tänds armaturen automatiskt vid inträde i rummet om det finns behov av ljus. Förinställt behov av ljusnivå är 600 lux. Om ljusnivån i rummet redan uppnått 600 lux på grund av infallande dagsljus, måste ljuset tändas manuellt genom ett kort drag i dragsnöret. Det finns även möjlighet att manuellt reglera ljusnivå genom ett långt drag i dragsnöret. Ljuset regleras då upp eller ned. Vid nästa långa drag i snöret vänds riktningen på ljusregleringen. Efter sista närvarodetektering släcks ljuset med en fördröjning på 15 minuter.

Funktion 2 (2 blinkningar) - Öppen kontorslösning

Närvarosensorn tänds alltid vid närvaro. Efter sista närvarodetektering regleras ljuset ned till 20% med en fördröjning på 15 minuter. Ljuset släcks helt efter två timmar.