

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.


SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Eagle Dikt Tak

Assembly instruction Eagle Ceiling




Notera! Skruvar medföljer ej
Note! Screws not included



Notera! Lyft armaturen i mittsektionen.
Armaturen kan skadas om den lyfts
i ljusenheterna.

Note! Lift luminaire in the middle section.
Lifting the luminaire in the light units might cause
damage.



S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 44 28 98 00

Fax: +46 28 98 38

info@ateljje-lyktan.se

www.ateljje-lyktan.se

MA4367

2015-05-08

MIHA

S. Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

D. Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
SF. Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

Montageanvisning Eagle Dikt Tak



Assembly instruction Eagle Ceiling

S. Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

GB. If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Maximum loading of automatic circuit breakers

Automatic circuit breaker type	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20
Installation O	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²
<u>No. of luminaires</u>	12	18	24	28	6	9	12	14



atelje Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
 Tel: +46 44 28 98 00
 Fax: +46 28 98 38
 info@atelje-lyktan.se
 www.atelje-lyktan.se

MA4367

2015-05-08
 MIHA